MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ

FR

Vous devez savoir manier votre arme correctement et sans danger. Dans le cadre des règles de base de tir en toute sécurité, considérez que chaque contact avec l'arme fait partie de son maniement.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sûreté avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisée par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir.
  Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile.
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Evitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur une surface d'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que la cible et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou lorsque vous la recevez d'autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants ou personnes de moins de 18 ans) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée du mode d'emploi, qu'à des personnes âgées de plus de 18 ans et le mieux formées possible à son maniement.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne posez jamais l'arme chargée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.

GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme, sans frais, sur une période de un an à partir de la date d'achat, à condition que l'utilisateur ne soit pas responsable du défaut. Veuillez remettre l'arme à un vendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le bon d'achat correspondant.

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 17 28.05.2009 11:43:21 Uhr

ATTENTION

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé.
Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annnulation immédiate de la garantie du fabricant.

En vente libre aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Faites en sorte que vos mains n'entrent pas en contact avec les éventuelles fuites de CO_2. Si la peau entre en contact avec ce gaz, des engelures peuvent apparaître. N'exposez pas la cartouche de CO_2 à une chaleur excessive et ne la conservez pas à des températures supérieures à 54ºC. De plus, respectez toujours les indications de mise en garde et de sécurité du fabricant figurant sur la cartouche relatives à son maniement et à son rangement.

ENTRETIEN

Entretenez l'arme à intervalles réguliers (250 tirs) à l'aide d'une cartouche d'entretien.

RÉPARATIONS

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux. Attention : Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système :	Pistolet au CO_2	Poids :	1005 g
Détente :	Double Action	Capacité :	22 billes
Munitions :	BBs en acier	Sécurité :	manuel
Dispositif de visée :	guidon et hausse fixe	Canon :	ame lise
		Zone de danger s'étendant	
Calibre :	cal. 4.5 mm /.177	jusqu'à :	300 mètres
Énergie :	jusqu'à 3 joule	Source de propulsion :	cartouche de CO_2 12 g
Longueur :	202 mm		
Longueur canon :	120 mm	Vitesse :	jusqu'à 130 m/s

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 18 28.05.2009 11:43:21 Uh

DESIGNATION

FR

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 19 28.05.2009 11:43:27 Uh

SÛRETÉ

FR

ATTENTION

Ne manipulez l'arme que lorsque la sûreté est mise. Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 20 28.05.2009 11:43:35 Uh

INSERTION, CHANGEMENT ET RETRAIT DE LA CARTOUCHE DE CO_2

FR

ATTENTION

12 g CO_2 powered

En retirant la cartouche de CO_2, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe. Sortir CO_2-cartouche pour stockage !



❶ Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur.
❷ Retirez le chargeur.



ATTENTION

12 g CO_2 powered

Utiliser seulement des cartouches CO_2 de 12 g.

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 21 28.05.2009 11:43:40 Uhr

CHARGEMENT BILLES BB

FR

ATTENTION

Seulement BBs en acier cal. 4,5 mm (.177)

STEEL BB .177 (4,5 mm)



REMARQUE : N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants : ❶ Avec angles ❷ Moitiés déplacées ❸Usagées ou sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque UMAREX/Walther.

❶ Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur.
❷ Retirez le chargeur.

1.



2.



3.

4.

5.

6.



7.

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 22 28.05.2009 11:43:48 Uh

HAUSSE

FR



TIRER

FIRE

Appuyez sur la sûreté.

Actionner la détente.

100_HK_USP_28.05.09_print_EK.indd 23 28.05.2009 11:44:00 Uh