


316.02.00



ERSATZTEILLISTE

Parts list

Liste de pièces détachées

1.	316.21.01.0	Griffstück, brüniert	21.	316.20.13.0	Entriegelungshebel
	316.25.01.0	Griffstück, vernickelt	22.	316.21.06.0	Auswerfer
2.	316.20.03.0	Deckplatte, brüniert	23.	319.20.15.0	Griffschalenschraube
	316.25.02.0	Deckplatte, vernickelt	24.	316.20.14/15.1	1 Paar Kunststoffgriffschalen
3.	319.20.18.0	Deckplattenschraube, kurz		316.25.03/04.1	1 Paar Holzgriffschalen
4.	316.20.23.0	Deckplattenschraube, lang		316.27.01.1/02.1	1 Paar Schichtholzgriffschalen
5.	316.20.04.0	Hahn	25.	316.20.16.0	Distanzplatte
6.	316.20.22.1	Hahnfeder	26.	316.41.01.0	Schlitten, brüniert
7.	316.20.05.0	Abzug		316.45.01.0	Schlitten, vernickelt
8.	319.20.08.1	Abzugfeder	27.	316.40.02.0	Vorholfederstift
9.	319.20.27.0	Abzugstift	28.	316.40.03.1	Schlittenfeder
10.	316.20.06.0	Schlittenfanghebel	29.	316.41.02.0	Patronenauszieher
11.	321.27.24.1	Blattfeder	30.	316.40.05.0	Auszieherstift
12.	316.20.07.0	Zugstange	31.	316.40.06.1	Druckfeder f. Auszieher
13.	319.20.12.1	Feder f. Zugstange	32.	316.40.07.1	Schlagbolzen
14.	316.20.08.0	Abzughebel	33.	319.40.08.1	Schlagbolzenfeder
15.	319.20.23.1	Feder f. Abzughebel	34.	316.40.08.0	Sicherung, rechts
16.	347.20.04.3	Stift f. Abzughebel	35.	316.40.09.0	Sicherung, links
17.	316.20.09.0	Magazinhalteknopf	36.	347.20.06.0	Schraube f. Sicherung
18.	316.20.10.1	Magazinhalter	37.	303.40.07.3	Rastkugel
19.	316.20.11.1	Magazinhaltefeder	38.	303.40.08.1	Sicherungsfeder
20.	316.20.12.1	Feder f. Magazinhalteknopf	39.	316.61	Magazin, kompl.
			40.	316.20.30.0	Zusatzlauf UMAREX „K“
			41.	304.20.17.0	Schraube